

**100080****Bedienungsanleitung**

Thermo-Transportbehälter 20L

D/A/CH**Instruction manual**

Thermo transport container 20L

GB/UK**Mode d'emploi**Conteneur isotherme 20L
pour le transport des aliments**F/B/CH****Gebruiksaanwijzing**

Thermisch transport container 20L

NL/B**Instrukcja obsługi**

Pojemnik termoizolacyjny do transportu 20L

PL**Инструкция по эксплуатации**

Термоконтэйнер 20L

RUS**Інструкція обслуговування**

Термоконтэйнер 20L

UA

Technische Daten:

Bezeichnung:	• Thermo-Transportbehälter 20L
Artikelnummer:	• 100080
Ausführung:	• Chromnickelstahl 18/10, gebürstet • Deckel mit 4 Spannverschlüssen und Silikondichtung • 1 Tragegriff, 1 seitlicher Kippgriff • Belüftungsloch • stapelbar
Inhalt:	• 20 Liter
Abmessungen:	• Ø 370 mm; H 340 mm
Gewicht:	• 6,0 kg

Teileübersicht

- ① Spannverschluss
- ② Tragegriff
- ③ Behälter
- ④ Kippgriff
- ⑤ Deckel
- ⑥ Belüftungsloch

Der **Thermo-Transportbehälter** ist zum **Transportieren** von kalten sowie heißen Flüssigkeiten oder Speisen bestimmt.

Hinweise für den Benutzer

- Packen Sie den Thermo-Transportbehälter aus und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Lösen Sie die Spannverschlüsse und nehmen Sie den Deckel vom Behälter ab.
- Reinigen Sie den Behälter und den Deckel mit Silikondichtung vor und nach dem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie die Teile an der Luft trocknen oder trocknen diese mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie **niemals** irgendeine Art von groben Reinigern, welche die Oberfläche zerkratzen könnte.
- Die äußere Oberfläche des Transportbehälters kann mit einem handelsüblichen Reiniger für gebürsteten Edelstahl gereinigt werden.
- Füllen Sie den gereinigten Thermo-Transportbehälter mit den gewünschten kalten/ heißen Flüssigkeiten oder Speisen (max. 20 Liter), legen Sie den Deckel auf und fixieren Sie diesen mit den Spannverschlüssen. Diese gewährleisten den sicheren Transport der Flüssigkeiten oder Speisen.
- Die doppelwandige Ausführung des Transportbehälters sorgt für eine gute Isolierung. Der Temperaturverlust beträgt ca. 6°C pro Stunde.
- Öffnen Sie bei Bedarf den Behälter und entnehmen Sie die gewünschte Menge der Flüssigkeit oder Speisen. Benutzen Sie zum Auskippen des Inhaltes aus dem Thermo-Transportbehälter den Tragegriff und den seitlichen Kippgriff (Abb. rechts).



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)